


NITECORE®

KEEP INNOVATING

NB10000 / NB10000 Silver

Ultra Lightweight Energy Brick

- Ultra Thin and Lightweight
- Fast Charging Capability
- Multiple Charging Safeguards



IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this product, please find your verification code on the package box, and go to <http://charger.nitecore.com/validation> (or scan the QR code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal information as required, and submit the page. After verification, NITECORE will send you a warranty service email for a free warranty extension of 6 months. This email and your registration email address are essential to your possible warranty application.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
 FAX: +86-20-83882723
 E-mail: info@nitecore.com
 Web: www.nitecore.com
 Address: Unit 6255, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China



Made in China


Please find us on facebook: [nitecorecharger](https://www.facebook.com/nitecorecharger)
 Thanks for purchasing NITECORE!

NB290310K23

Technical Data

Cell: Li-ion
 Capacity: 10,000mAh 3.85V (38.5Wh)
 Rated Energy: 6,400mAh 5V (TYP 1A)
 Input: USB-C: 5V~2.4A / 9V~2A
 Output: USB-C: 5V~3A / 9V~2.22A / 12V~1.68A
 USB-A: 5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A
 Dual Ports: 5V~3A (MAX)
 IP Rating: IPX5
 Dimensions: 121.9mm×59mm×10.6mm
 4.8"×2.32"×0.42"
 Weight: 150g (5.29oz)
 Accessories: USB Charging Cable (USB-A to USB-C)

Operating Instructions



Power Level Display

Status of Indicators	Power Level
3 Constant-on	Approx. 100%
2 Constant-on	Approx. 70%
1 Constant-on	Approx. 30%
1 Flashing	Nearly Depleted (Please get recharged as soon as possible)

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in respect to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. For an optional free warranty extension of 6 months, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product. The warranty is nullified if the product(s) is/are:

- broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
- damaged from wrong operations

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to info@nitecore.com.

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, this manual or our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English)

Indicators

The NB10000 / NB10000 Silver has 4 indicators. The 3 blue indicators can display the charging status and the power level while the white indicator can indicate the power of Low Current Mode.

Power Level Display

Short press the Mode Button, and the blue indicators will be turned on to display the power level. The NB10000 / NB10000 Silver needs to get recharged when the last blue indicator flashes to indicate a low power. It will automatically access the hibernation status when there is no input or output for a while.

Get Charged

During the charging process, the blue indicators will flash to indicate the power level. All 3 blue indicators will be turned on steadily when it is fully charged.

Charge the External Device

During the discharging process, the blue indicators will be turned on to indicate the remaining power.

Low Current Mode:

This mode is suitable for charging low current devices including wireless headphones, wearables and more. Press and hold the Mode Button to turn on the white indicator and access Low Current Mode. Press and hold the Mode Button again to turn off the white indicator and exit Low Current Mode. (It is recommended to exit Low Current Mode once the low current charging process is finished.)

Warnings

- Please read the user manual carefully before using the product and connect the applicable external devices only according to the specifications in this user manual.
- Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
- Ambient Temperature of Usage: -10~40°C (14~104°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F)
- DO NOT leave the product unattended when it is working. Stop using the product at any sign of malfunction.
- DO NOT use charging cables made or sold by unprofessional manufacturers or ones that are damaged.
- Store the device in ventilated areas. DO NOT expose the device in rain or moist environment. Keep it away from any combustible material.
- DO NOT store or use the product in an environment where the temperature is extremely high / low or changes rapidly, or in a confined area with a high temperature.
- Avoid any shock or impact to the device.
- DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short circuiting and explosions.
- DO NOT disassemble or modify the device as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing personal injury, property damage and/or other unpredictable risks.
- Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

(Español)

Indicadores

Los NB10000 / NB10000 Silver tiene 4 indicadores. Los 3 indicadores azules pueden mostrar el estado de carga y el nivel de potencia, mientras que el indicador blanco puede indicar el acceso al Modo de Corriente Baja.

Visualización del nivel de carga

Presione ligeramente el botón Mode, y los indicadores azules encenderán para mostrar el nivel de carga. El NB10000 / NB10000 Silver necesita ser recargado cuando el último indicador azul parpadea para indicar que la carga es baja. Automáticamente accederá al modo de hibernación cuando no haya entrada o salida durante un tiempo.

Carga

Durante el proceso de carga, los indicadores azules parpadearán para indicar el nivel de carga. Los 3 indicadores azules permanecerán encendidos cuando la carga esté completa.

Cargar un dispositivo externo

Durante el proceso de descarga, los indicadores azules se encenderán para indicar el nivel de carga restante.

Modo de corriente baja:

Este modo es adecuado para cargar dispositivos de baja corriente incluyendo audífonos inalámbricos, accesorios y más. Presione y mantenga presionado el botón Mode para encender el indicador blanco y acceder al modo de corriente baja. Presione y mantenga presionado el botón Mode nuevamente para apagar el indicador blanco y salir del modo de corriente baja. (Es recomendable salir del modo de corriente baja una vez finalizado el proceso de carga de corriente baja.)

Precauciones

- Por favor lea el manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto y conecte los dispositivos externos correspondientes únicamente de acuerdo con las especificaciones de este manual de usuario.
- Por favor recargue el producto cada 3 meses cuando lo deje sin usar por periodos prolongados de tiempo.
- Temperatura ambiente de uso: -10~40°C (-14~104°F); Temperatura de almacenamiento: -20~60°C (-4~140°F)
- NO deje el producto desatendido cuando está funcionando. Deje de usar el producto ante cualquier signo de mal funcionamiento.
- NO utilice cables de carga fabricados o vendidos por fabricantes no profesionales o que están dañados.
- Guarde el dispositivo en áreas ventiladas. NO exponga el dispositivo a ambientes húmedos o lluviosos. Manténgalo alejado de cualquier material combustible.
- NO almacene el producto en ambientes en los cuales la temperatura sea extremadamente alta/baja, existan cambios rápidos, o en áreas confinadas con un alta temperatura.
- Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.
- Guarde el dispositivo en áreas ventiladas. NO exponga el dispositivo a ambientes húmedos o lluviosos. Manténgalo alejado de cualquier material combustible.
- NO almacene el producto en ambientes en los cuales la temperatura sea extremadamente alta/baja, existan cambios rápidos, o en áreas confinadas con un alta temperatura.
- Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.
- Para evitar cortocircuitos o explosiones, NO coloque objetos conductivos o metálicos en el dispositivo.
- NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo podría resultar en la explosión de la batería, agrietamiento o fugas, causando daños personales, daños a la propiedad y/o riesgos impredecibles.
- Elimine el dispositivo/baterías de acuerdo con las leyes y reglamentos locales aplicables.

Renuncia de responsabilidad

Este producto está mundialmente asegurado por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE no será responsable de ninguna pérdida, daño o reclamación de cualquier tipo incurrida como resultado del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

(Deutsch)

Anzeigen

Die NB10000 / NB10000 Silver verfügt über 4 Anzeigen. Die 3 blauen Anzeigen zeigen den Ladestatus und den Leistungspegel an, während die weiße Anzeige den Zugriff auf den Schwachstrom-Mode anzeigt.

Leistungspegel-Anzeige

Drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, und die blauen Anzeigen leuchten auf, um den Leistungspegel anzuzeigen. Der NB10000 / NB10000 Silver muss wieder aufgeladen werden, wenn die letzte blaue Anzeige blinkt, um einen niedrigen Energiepegel anzuzeigen. Es greift automatisch auf den Ruhezustand zu, wenn für eine Weile kein Ein- oder Ausgang vorhanden ist.

Laden der Power Bank

Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs, um den Leistungspegel anzuzeigen. Die 3 blauen LEDs leuchten stetig, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Aufladen von externen Geräten

Während des Entladevorgangs leuchten die blauen LEDs auf, um die verbleibende Leistung anzuzeigen.

Schwachstrom-Mode:

Dieser Modus eignet sich für das Laden von Geräten mit geringen Strömen, einschließlich kabelloser Kopfhörer usw. Halten Sie die Mode-Taste gedrückt, um die weißen LEDs einzuschalten und in den Schwachstrom-Mode zu schalten. Halten Sie die Mode-Taste erneut gedrückt, um die weißen LEDs auszuschalten und den Schwachstrom-Mode zu verlassen. (Es wird empfohlen, den Schwachstrom-Mode zu verlassen, sobald ein Schwachstrom-Ladevorgang abgeschlossen ist.)

Warnungen

- Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und schließen Sie die entsprechenden externen Geräte nur gemäß den Angaben dieser Bedienungsanleitung an.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Umgebungstemperatur bei der Verwendung: -10 ~ 40°C; Lagertemperatur: -20 ~ 60°C.
- Lassen Sie das Gerät NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Anzeichen einer Fehlfunktion.
- Verwenden Sie KEINE Ladekabel, die beschädigt sind oder keine Zertifizierung haben.
- Lagern Sie das Gerät in belüfteten Räumen. Setzen Sie das Gerät NICHT dem Regen oder feuchter Umgebung aus. Halten Sie es fern von brennbaren Materialien.
- Lagern oder verwenden Sie das Produkt NICHT in einer Umgebung, in der die Temperatur extrem hoch / niedrig ist oder sich schnell ändert, oder in einem begrenzten Bereich mit hoher Temperatur.
- Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf das Gerät.
- Legen Sie KEINE leitenden oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
- Das Gerät darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da dies zu einer Explosion, einem Riss oder zum Auslaufen der Batterie führen könnte.

Dies kann zu Verletzungen, Sachschäden und/oder anderen unvorhersehbaren Risiken führen.
 11. Entsorgen Sie das Gerät/den Akku in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch die Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE ist nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aus einer Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen resultieren.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Müllsiedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Français)

Indicateur de charge

Pendant le processus de charge, les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de puissance. Le voyant blanc indique l'accès au mode bas (low).

Affichage niveau de puissance

Appuyez brièvement sur le bouton Mode et les indicateurs bleus s'allumeront pour afficher le niveau de puissance. Le NB10000 / NB10000 Silver doit être rechargé lorsque le dernier indicateur bleu clignote pour indiquer une faible puissance. Il accède automatiquement à l'état d'hibernation lorsqu'il n'y a pas d'entrée ou de sortie pendant un certain temps.

Indicateur de charge

Pendant le processus de charge, les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de puissance. Les 3 voyants bleus resteront allumés de façon constante lorsque la charge sera complète.

Charge d'un périphérique externe

Pendant le processus de décharge, les indicateurs bleus seront allumés pour indiquer la puissance restante.

Mode faible puissance:

Ce mode convient pour charger des appareils à faible courant, y compris des écouteurs sans fil, des appareils portables et plus encore. Appuyez sur le bouton Mode et maintenez la touche Mode enfoncée pour allumer le voyant blanc et accéder au mode courant faible. Appuyez de nouveau sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'indicateur blanc et quitter le mode courant faible. (Il est recommandé de quitter le mode courant faible une fois le processus de charge à courant faible terminé.)

Avertissements

- Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et connectez les périphériques externes applicables uniquement conformément aux spécifications de ce manuel d'utilisation.
- Rechargez le produit toutes les 3 semaines.
- Température ambiante d'utilisation: -10~40°C ; Température de stockage: -20~60°C .
- NE laissez PAS le produit sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Arrêtez d'utiliser le produit à tout signe de dysfonctionnement.

- NUTILISEZ PAS de câbles de charge fabriqués ou vendus par des fabricants non professionnels ou endommagés.
- Réglez l'appareil dans des zones ventilées. N'exposez PAS l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide. Tenez-le éloigné de tout matériau combustible.
- Ne pas stocker ou utiliser le produit dans un milieu avec une température extrême ou soumis à des changements rapides, ou une atmosphère confinée avec une température élevée.
- Évitez tout choc ou impact sur l'appareil.
- NE placez AUCUN objet conducteur ou métallique dans l'appareil pour éviter les courts-circuits et les explosions.
- NE PAS démonter ni modifier l'appareil car cela pourrait entraîner une explosion de la batterie, des fissures ou des fuites, provoquant des blessures corporelles, des dommages matériels et / ou d'autres risques imprévisibles.
- Jetez l'appareil / les piles conformément aux lois et réglementations locales applicables.

Avertisement

Ce produit est assuré à l'échelle mondiale par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne pourra être tenu responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans le présent document.

(Русский)

Переключатель режимов

NB10000 / NB10000 Silver имеет 4 индикатора. 3 синих отображают процесс зарядки и уровень заряда, в то время как белый индикатор указывает на доступ к Режиму низкого тока.

Индикатор уровня емкости

Короткое нажатие на Переключатель режимов включает синие индикаторы, которые отображают уровень заряда. NB10000 / NB10000 Silver необходимо перезарядить, когда начнется мигать последний синий индикатор, указывающий на низкий уровень заряда. Устройство автоматически перейдет в состояние гибернации, если в течение некоторого времени не будет подключения к вводу или выводу.

Зарядка

Во время процесса зарядки синие индикаторы будут мигать, показывая уровень заряда. Все 3 синих индикатора будут гореть постоянно, когда аккумулятор полностью заряжен.

Зарядка внешнего устройства

Во время разрядки синие индикаторы будут мигать, указывая на низкий уровень заряда.

Режим низкого тока:

Этот режим подходит для зарядки устройств при низком токе, включая беспроводные наушники, портативные устройства и многое другое. Нажмите и удерживайте Переключатель режимов, чтобы включить белый индикатор и перейти в Режим низкого тока. Нажмите и удерживайте Переключатель режимов еще раз, чтобы выключить белый индикатор и выйти из Режимы низкого тока. (Рекомендуется выводить из Режимы низкого тока после завершения процесса зарядки при низком токе.)

Предупреждения

1. Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием устройства и подложите необходимые наклейки устройства только в соответствии со спецификациями, описанными в данном руководстве пользователя.

2. Подписывайте форму каждые 3 месяца, если он не используется в течение длительного периода времени.

3. Температура окружающей среды при использовании: -10~40 °C (14~104°F); Температура хранения: -20~60 °C (−4~140°F).

НЕ оставляйте включенное устройство без присмотра. Прекратите использование устройства от источника питания при каких-либо признаках неисправности.

5. НЕ используйте кабели для зарядки, изготовленные или проданные непрофессиональными производителями, или поврежденные кабели для зарядки.

6. Храните устройство в вентилируемом помещении. НЕ подвергайте устройству воздействию дождя или влаги. Держите его удаленно от горючих материалов.

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить и использовать продукт в среде, где температура очень высокая / низкая или быстро меняется, или в замкнутом пространстве с высокой температурой.

8. Не подвергайте устройство механическому воздействию - ударам или иным видам воздействия.

9. НЕ оставляйте токопроводящий или металлический предмет в устройстве во избежание короткого замыкания и взрывов.

10. НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это может привести к взрыву аккумулятора, появлению трещин или утечке, причинению травм, повреждению имущества и/или другим непредсказуемым рискам.

11. Утилизируйте устройство / аккумулятор в соответствии с действующим местным законодательством и правилами.

Отказ от ответственности

Настоящее изделие защищено во всех странах мира компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Компания NITECORE не несет ответственности и не берет на себя обязательств в связи с любыми убытками, ущербом или претензиями любого рода, возникающими в результате несоблюдения инструкции, представленных в настоящем руководстве пользователя.

(日本語)

インジケーター
NB10000 / NB10000 Silver にはインジケーターが 4 つつています。3 つの青色インジケーターは充電状態や電池残量を表示し、残りの 1 つの白色インジケーターは低電流モード時に点灯します。

(한국어)

표시기
NB10000 / NB10000 Silver 에는 4 개의 표시기가 있습니다. 3 개의 파란색 표기기는 충전 상태와 전력 수준을 표시 할 수 있고 흰색 표기기는 저 전류 모드에 대한 액세스를 제어 할 수 있습니다.

전력 레벨 표시
모드 버튼을 짧게 누르면 파란색 표시등이 커져 전원 수준을 표시합니다. NB10000 / NB10000 Silver 는 마지막 파란색 표시등이 깜박이면 먼저 전원을 나타내므로 충전되어합니다. 잠시 동안 입력 또는 출력에 없으면 다시 점진 모드 상태로 자동으로 복귀합니다.

충진하기
충전 과정에서 파란색 표시등이 깜박여 전원 수준을 나타냅니다. 완전히 충전되면 파란색 표시등 3 개가 모두 계속 켜져 있습니다.

외부 장치 충전
충전 과정에서 남은 전원을 나타내기 위해 파란색 표시등이 켜집니다.

저 전류 모드 :
모드 또는 무선 헤드폰, 웨어러블 등을 포함한 전자 장치를 충전하는 데 적합합니다. 모드 버튼을 길게 누르 현재 표시기를 켜고 저 전류 모드에 액세스합니다. 모드 버튼을 다시 길게 누르면 현재 표시등이 꺼지고 저 전류 모드가 종료됩니다.

본체의 충전
충전中は青色インジケーターが点滅して充電量をお知らせします。3 つの目盛り全てが点灯状態になったら充電終了です。

外部デバイスへの充電
外部デバイスを充電しているときは、青色インジケーターが点灯して本体の電池残量を表示します。

低電流モード :
このモードは、ワイヤレスヘッドフォンなどの低電流デバイスの充電に適しています。モードボタンを長押しすると、この低電流モードとなり、白色インジケーターが点灯します。もう一度モードボタンを長押しすると低電流モードがオフになり白色インジケーターが消えます。低電流モードでの充電が終了したら、低電流モードをオフにすることを勧めます。)

注意事項

1. ご使用前にユーザーマニュアルをよく確認し、適切な外部デバイスだけに使用ください。

2. 長期間ご使用にならないときは、3ヶ月ごとに充電してください。

3. 安全な使用環境温度は-10～40℃、安全な保管温度は-20～60℃です。

4. 充電中は充電器から目を離さないでください。異常が発生した場合は直ちに充電を中止してください。

5. 品質が低かったり、ダメージを及ぼしたりする充電コードを使用しないでください。

6. 換気の良い場所で保管してください。雨や湿度の高い環境におかず、可燃物には近づけないでください。

7. 高温 / 低温、急激な温度変化、または密閉された高温環境での保存や使用は禁止です。

8. 振動や衝撃を与えてはいけません。

9. ショートや破損を防ぐため、導電性のある物と金属を近くにおかないでください。

10. 分解または改造をしないでください。

11. 本製品の破損や事故を防止するための故障、人的、物的被害やその他の予測できない事故につながる恐れがあります。

12. 廃棄するときには各自治体のルールに従ってください。

免責事項

この製品は、中国 Ping An 保険（グループ）会社によって世界的に保険が適用されます。NITECORE は、本書に記載されている指示に従わなかった結果により生じたいかなる損失、損害、または主張についても責任を負いません。

(저 전류 충전 프로세스가 완료되면 저 전류 모드를 종료하는 것이 좋습니다.)

주의

1. 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 본 사용 설명서의 사항에 따라서 설명하는 외부 장치를 연결하십시오.

2. 정기간 사용하지 않을 경우, 3 개월마다 제품을 충전하십시오.

3. 사용시 주위 온도 : -10 ~ 40 ° C (14 ~ 104 ° F) 보관 온도 : -20 ~ 60 ° C (−4 ~ 140 ° F)

4. 작동 중에는 제품을 방지하지 마십시오. 오작동 발생 시 제품 사용을 중지하십시오.

5. 전류가 아님 제조업체가 제작하거나 판매하는 충전 케이블 혹은 손전등 충전 케이블을 사용하지 마십시오

6. 통풍이 잘되는 곳에 장치를 보관하십시오. 비나 습한 환경에 장치를 노출시키지 마십시오. 가연성 물질을 멀리하십시오.

7. 온도가 높거나 낮거나 급격하게 변화하는 환경 또는 온도의 밀폐 및 공간에서 제품을 보관하거나 사용하지 마십시오

8. 장치에 충돌이나 충격을 가하지 마십시오

9. 연막 및 폭발을 방지 위해 장치를 밀폐 또는 금수 용재를 사용하지 마십시오

10. 장치를 분해하거나 개조하지 마십시오. 배터리를 폭력, 감압 또는 누액이 발생하여 부상, 재산 피해 및 / 또는 기타 예외 지 않은 위험이 발생할 수 있습니다

11. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오

면책사항

이 제품은 중국 Ping An Insurance (Group) Company 에 의해 전 세계적으로 보증됩니다. NITECORE 는 이 설명서에 제공된 지침을 준수하지 않아 발생하는 모든 종류의 손실, 손해 또는 청구에 대해 책임을 지지 않습니다.

(Italiano)

Indicatori Luminosi
Il modello NB10000 / NB10000 Silver ha 4 indicatori luminosi. I 3 indicatori blu mostrano lo stato di carica e di scarica, mentre l'indicatore bianco indica l'accesso e la funzionalzazione della modalità a bassa corrente.

Visualizzazione del Livello di Potenza
Premere brevemente il pulsante Mode; gli indicatori blu si accenderanno per visualizzare il livello di potenza.

LNB10000 / NB10000 Silver deve essere ricaricato quando l'ultimo indicatore blu lampeggia indicando una bassa potenza. Accederà automaticamente allo stato di ibernazione quando non ci sono input o output per un po'.

Processo di Ricarica
Durante il processo di ricarica, gli indicatori blu lampeggeranno per indicare il livello di potenza. Tutti e 3 gli indicatori blu si accenderanno costantemente quando la carica sarà completa.

Caricare Dispositivi Esterni
Durante il processo di scarica, gli indicatori blu resteranno accesi per indicare la potenza residua.

Modalità a Bassa Corrente:
Questa modalità è adatta per caricare dispositivi a bassa corrente tra cui cuffie wireless, dispositivi indossabili ed altro. Tieni premuto il pulsante Mode per accedere l'indicatore bianco ed accedere alla modalità Bassa corrente. Tieni premuto di nuovo il pulsante Mode per disattivare l'indicatore bianco ed uscire dalla modalità a bassa corrente.

Rezim ricarica nízkyim proudom:
Tento režim slúchadiť na dobijanie prístrojov nízkyim proudom, vrátane bezdrôtov naušničky a iné. Stlačíte a udržíte tlačidlo knôky Mode, aby ste zaplietli biely indikátor a získali prístup do režimu "Low Current". Stlačíte a udržíte tlačidlo knôky

Avvertenze

1. Leggere attentamente il manuale utente prima di utilizzare il prodotto; collegare i dispositivi esterni applicabili solo in base alle specifiche contenute in questo manuale dell'utente.
2. Se non utilizzato per un periodo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 3 mesi.
3. Temperatura ambientale di utilizzo: -10~40°C (14~ 104°F); Temperatura di stoccaggio: ~20~60°C (4~ 140°F)

4. NON lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione. Smettere di usare il prodotto in caso di malfunctionamento.

5. NON utilizzare cavi di ricarica prodotti o venduti da produttori non professionali o danneggiati.

6. Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON esporre il dispositivo in caso di pioggia o umidità.

Tenerlo lontano da qualsiasi materiale combustibile.
NON conservare o utilizzare in ambienti ad alta/bassa temperatura, in cui la temperatura si è rapidamente surriscaldata, o in cui si è prodotta una temperatura stretta.

7. Evitare urti o impatti sul dispositivo.
NON posizionare oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare corti circuiti ed esplosioni.

8. NON disassemblare o modificare il dispositivo in quanto ciò potrebbe provocare un'esplosione della batteria, crepe o perdite, causando lesioni personali, danni alla proprietà e / o altri rischi imprevedibili.

9. Smaltire il dispositivo e le batterie in conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili.

Esclusione di Responsabilità

Questo prodotto è assicurato a livello globale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno o reclamo di qualsiasi tipo insorti a causa della mancata osservanza delle istruzioni fornite nel presente manuale d'uso.

(Українська)

Індикатори
NB10000 / NB10000 Silver має 4 світлодіодні індикатори. 3 сині індикатори відображають стан зарядки та рівень потужності, тоді як білий індикатор вказує на активність режиму зарядки слабким струмом.

Відображення рівня потужності
Натисніть кнопку Mode, і синій індикатор вмигнеться для відображення рівня потужності. NB10000 / NB10000 Silver потрібно заряджати, коли блимає останній синій індикатор, це вказує на низьку потужність. NB10000 / NB10000 Silver автоматично переймається до режиму очікування, коли денний час бездіє .

Зарядка
Під час процесу зарядки сині індикатори будуть блимати, вказуючи рівень потужності. Усі 3 сині індикатори будуть горіти постійно, коли NB10000 / NB10000 Silver повністю заряджений.

Заряджайте зовнішні пристрій
Під час розрядки пристрою, індикатори будуть вимкнені, щоб уникнути залишок заряду

Режим зарядки низьким струмом:
Цей режим підходить для заряджання пристроїв низьким струмом, включаючи бездротові навушники та інше. Натисніть і утримуйте кнопку Mode, щоб увімкнути білий індикатор і отримати доступ до режиму "Low Current". Натисніть і утримайте кнопку

"Mode" ще раз, щоб вимкнути білий індикатор і вийти з режиму "Low Current". (Рекомендується вийти з режиму "Low Current" після завершення процесу заряджання низьким струмом.)

Увага

1. Перед використанням пристрою уважно прочитайте посібник користувача та підключайте зовнішні пристрої лише відповідно до специфікацій цього посібника користувача.

2. Будь ласка, заряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо він тривалий час не використовується.

3. Температура навколишнього середовища: -10~40°C (14~104°F); Температура зберігання: -20~60°C (−4~140°F)

4. НЕ залишайте пристрій без нагляду, коли він працює. Перестаньте використовувати виріб при будь-яких ознаках несправності.

5. НЕ використовуйте зарядні кабелі, виготовлені або продані непрофесійними виробниками, або пошкоджені.

6. Зберігайте пристрій у провітрюваних приміщеннях. Не надавайте пристрою впливу дощу та вологи. Тримайте його подалі від горючого матеріалу.

7. ЗАБЕРІТЬСЯ зберігати і використовувати продукт в середовищі над дуже висока або низька температура, чи температура швидко змінюється. Також заборонено використовувати пристрій в замкнутому просторі з високою температурою.

8. Уникайте падінь або ударів по пристрою.

9. Не кладьте в пристрій жодні сторонніпредмети або металеві предмети, щоб уникнути короткого замикання та вибуху.

10. Не розбирайте та не модифікуйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху аккумулятора, розтріскування або протікання, спринчення травм, пошкодження майна та/або інших небезпечуваних ризиків.

11. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

Відмова від відповідальності

Цей продукт є застрахованим спільною компанією Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несе відповідальності за будь-які збитки, або претензії будь-якого роду, що виникли внаслідок невиконання інструкцій, передбачених цим посібник користувача.

(Polski)

Wskazniki

Cztery diody LED w urządzeniu pokazują stan ładowania i rozładowania. Trzy niebieskie wskaźniki mogą wyświetlać status ładowania i poziom akumulatora, podczas gdy biały wskaźnik może wskazywać na trybu niskiego poboru mocy.

Wyświetlanie poziomu energii
Naciśnij krótko przycisk Mode, a niebieskie wskaźniki zostaną włączone, aby wyświetlić poziom zasilania.

Urządzenie NB10000 / NB10000 Silver trzeba naładować, gdy ostatni niebieski wskaźnik miga, sygnalizując niski poziom energii. Wówczas automatycznie przejdzie w stan hibernacji, co wskazuje ostatni dioda biała.

Ładowanie
Podczas procesu ładowania niebieskie wskaźniki miga, wskazując poziom ładowania. Wszystkie 3 niebieskie wskaźniki zostaną włączone na stałe, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.

Ładowanie urządzenia zewnętrznego

Podczas procesu ładowania niebieskie wskaźniki będą się świecić, wskazując poziom moc.

Tryb niskiego natężenia prądu:
Ten tryb jest odpowiedni do ładowania urządzeń o niskim natężeniu prądu w tym słuchawk bezprzewodowych, urządzeń typu wearables i innych. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode Button, aby włączyć białny przycisk i uzyskać dostęp do Trybu Niskiego napięcia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Trybu ponownie, aby wyłączyć biały wskaźnik i wrócić z Trybu Niskiego napięcia. (Zaleca się wyłączyć Trybu Niskiego Prądu po zakończeniu zakończeniu procesu ładowania prądem o niskim natężeniu).

Ostrzeżenia

1. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu i podłączeniem odpowiedniego urządzenia zewnętrzного tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym instrukcji.

2. Jesli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 3 miesiące.

3. Temperatura otoczenia użytkownika: -10~40°C (14~104°F); Temperatura przechowywania: -20~60°C (−4~140°F)

4. NIE WOLNO pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy działa. Należy zaprzestć używania produktu w przypadku jakiegokolwiek oznaku nieprawidłowego działania.

5. NIE używać kabli ładujących wykonanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów lub takich, które są uszkodzone.

6. Urządzenie należy przechowywać w wentylowanych pomieszczeniach. NIE WOLNO wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgotnego środowiska. Trzymaj urządzenie z dala od wszelkich materiałów łatwopalnych.

7. NIE przechowywać ani używać produktu w środowisku gdzie temperatura jest bardzo wysoka / niska lub szybko się zmienia, lub w zamkniętym pomieszczeniu o wysokiej temperaturze.

8. Unikaj wstrząsów lub uderzeń w urządzenie.

9. NIE umieszczaj w urządzeniu żadnych przedmiotów przewodzących lub metalowych, aby by uniknąć zwarcia i eksplozji.

10. NIE demontować ani modyfikować urządzenia, ponieważ może to spowodować eksplozję baterii, jej pęknięcie lub wyekucie, powodując obrażenia ciała, szkody materialne i/lub innych nieprzewidywalnych zagrożeń.

11. Użytkownicy urządzenia/akumulatora zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami lokalnymi.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejszy produkt jest ubezpieczony na całym świecie przez Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, szkody lub roszczenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku użytkownika.

(简体中文)

指示灯
NB10000 / NB10000 Silver 设有 4 颗指示灯，3 颗蓝色指示灯可提示充电状态或电池剩余电量。白色指示灯开启，代表已进入小电流模式。

查看剩余电量
短按功能按键，蓝色指示灯将会亮起提示剩余电量。当只有 1 颗指示灯闪烁，代表电量低，需要及时进行充电。没有输出和输入的情况下，NB10000 / NB10000 Silver 会自动进入休眠状态。

充电过程中
蓝色指示灯将会闪烁提示充电电量，当充满电时，3 颗蓝色指示灯全部亮起。

使用 NB10000 / NB10000 Silver 为用电设备充电
放电过程中，蓝色指示灯会提示 NB10000 / NB10000 Silver 剩余电量。

小电流模式:
此种模式适用于蓝牙耳机、手环等小电流设备进行充电。长按功能按键，白色指示灯开启，表示已进入小电流模式。再次长按功能按键，白色指示灯关闭，表示已退出小电流模式。（无使用用小电流模式时，请返回此模式。）

注意事项

1. 使用本产品之前，请仔细阅读所有说明，并严格按照说明书所述之参数，选用适合的充电设备进行充电。

2. 当需要长时间存储存本品时，请每 3 个月充电一次。

3. 使用环境温度: -10℃~ 40℃ ； 存储温度: -20℃~ 60℃。

4. 当本品开始工作时，不可无人在旁。若发现有任何故障，请立即停止操作。

5. 请勿使用非专业生产制造商推荐或销售的线材。请勿使用与线材的材质。

6. 请将本品放置在通风、干燥的地方，谨防雨水，远离易燃易爆品。

7. 请勿在高温 / 低温、湿度骤变或密闭高温环境中存放或使用。

8. 避免机械碰撞以及冲击，防止损坏本品。

9. 请勿将线材或金属物体放入任何端口，避免本品因短路而发生爆炸等意外。

10. 请勿拆解或改装，否则可能导致爆炸、电池短路或火灾、财产损失和其他他人不可承担的风险。

11. 请根据适用的当地法律和法规设置设备 / 电池。

免责声明

本产品由中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保。对于未按本产品说明书正确指导操作发生任何事故或意外，而导致第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。

售后服务

NITECORE 产品拥有售后质保服务。在购买本产品后的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 12 个月内享受免费质保服务。在超过 12 个月免费质保期后，本产品享有终身有限质保服务，如需更换部件或进行配件取换成本费用，依照“售后服务的重要提示”完成正品验证取换后，产品可获得额外 6 个月的免费质保服务。

本质保规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏、拆解、改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对特科产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 400869828@niterecon.com

※ 本说明书中的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.niterecon.com 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权及修改权。

售后服务的重要提示

感谢您购买本产品！在使用本产品之前，请持包装盒上防伪码登录 <http://charger.niterecon.com/validation> 或刮开防伪贴上的二维码，用手机扫描前往验证页面，按页面提示输入防伪码及个人信息等资料，成功通过验证证明后，您将收到特科技术人员发送的质保凭证邮件，产品可获得额外 6 个月的免费质保期。请妥善保管注册码及质保凭证邮件，此资料为该产品享受售后服务的重要凭证。